

# KYO

---

# Unit



## MANUALE DI UNITÀ CENTRALE

**BENTEL<sup>®</sup>**  
**SECURITY****CE** MADE  
IN  
ITALYOHSAS 18001  
9192.BSECOHSAS 18001  
IT - 60983ISO 14001  
9191.BNT2ISO 14001  
IT-52588ISO 9001  
9105.BNT1ISO 9001  
IT-52587



KYO 4 M – KYO 8 M – KYO 8W M – KYO 32 M – KYO 4 P – KYO 8 P – KYO 8W P – KYO 32 P  
 KYO 8GWP-SW1 – KYO 8GWP-SW2 – KYO 8GWL-SW1 – KYO 8GWL-SW2  
 KYO 8G P-SW1 – KYO 8G P-SW2 – KYO 32G P-SW1 – KYO 32G P-SW2  
 KYO 8G L-SW1 – KYO 8G L-SW2 – KYO 32G L-SW1 – KYO 32G L-SW2  
 KYO16D

*Si raccomanda di verificare il corretto funzionamento del sistema di sicurezza almeno una volta al mese.  
Le procedure per il collaudo dipendono dalla configurazione del sistema di sicurezza.  
Chiedere all'installatore del sistema di sicurezza le procedure da seguire.  
La BENTELE SECURITY S.r.l. declina ogni responsabilità  
nel caso in cui la Centrale venga manomessa da personale non autorizzato.*

*Il contenuto di questo manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso e non rappresenta un impegno da parte della BENTEL SECURITY S.r.l..*

# INDICE

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capitolo 1 - Introduzione .....</b>                              | <b>5</b>  |
| Modalità di vendita .....                                           | 5         |
| Caratteristiche Generali .....                                      | 5         |
| Descrizione Generale .....                                          | 7         |
| Versioni delle Centrali .....                                       | 8         |
| Componenti ed Accessori .....                                       | 9         |
| Caratteristiche Tecniche .....                                      | 10        |
| <b>Capitolo 2 - Identificazione delle Parti .....</b>               | <b>11</b> |
| Versioni KYO 4 M – KYO 8 M – KYO 8W M – KYO 32 M .....              | 11        |
| Versioni KYO 4 P – KYO 8 P – KYO 8 P – KYO 32 P .....               | 12        |
| Versioni KYO 8G P-SW1 – KYO 8GWP-SW1 – KYO 32G P-SW1 .....          | 13        |
| Versioni KYO 8G P-SW2 – KYO 8GWP-SW2 – KYO 32G P-SW2 .....          | 14        |
| Versioni KYO 8G L-SW1 – KYO 8GWL-SW1 – KYO 32G L-SW1 .....          | 15        |
| Versioni KYO 8G L-SW2 – KYO 8GWL-SW2 – KYO 32G L-SW2 .....          | 16        |
| Versione KYO 16 D .....                                             | 17        |
| <b>Capitolo 3 - Assemblaggio .....</b>                              | <b>21</b> |
| Introduzione .....                                                  | 21        |
| Contenitori ed Accessori .....                                      | 21        |
| Fissaggio del Trasformatore e della Morsettiera di Rete .....       | 22        |
| Contenitore Metallico BOX-M .....                                   | 22        |
| Contenitore Plastico BOX PLUS .....                                 | 23        |
| Fissaggio delle Schede Elettroniche K4-K8-K8W-K16D-K32 .....        | 24        |
| Contenitore Metallico BOX-M .....                                   | 24        |
| Contenitore Plastico BOX PLUS .....                                 | 24        |
| Fissaggio delle Schede Elettroniche serie “G” (K8G-K8GW-K32G) ..... | 25        |
| Contenitore Plastico BOX PLUS .....                                 | 25        |
| Contenitore Metallico BOX-L .....                                   | 25        |
| Fissaggio dell’Alimentatore .....                                   | 26        |
| Alimentatore BAQ15T12 .....                                         | 26        |
| Alimentatore BAQ35T12 .....                                         | 27        |
| Sostituzione Fusibile nel BAQ35T12 .....                            | 27        |
| Funzione del cavetto di Terra [13a], [13b] e [13c] .....            | 28        |
| Marcatura dell’Etichetta Dati di Targa .....                        | 28        |
| La Sonda KST .....                                                  | 29        |
| La Scheda Vocale NC2/VOX .....                                      | 29        |
| Contenitore Metallico .....                                         | 29        |
| Contenitore Plastico .....                                          | 30        |
| Etichetta di Identificazione PCB .....                              | 30        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Capitolo 4 - Installazione .....                     | 31        |
| <b>Installazione della Centrale .....</b>            | <b>31</b> |
| <b>Apertura e Chiusura della Centrale .....</b>      | <b>32</b> |
| <b>Capitolo 5 - Scheda Vocale NC2/VOX .....</b>      | <b>34</b> |
| <b>Caratteristiche Generali .....</b>                | <b>34</b> |
| <b>I Moduli aggiuntivi VOX-REM .....</b>             | <b>34</b> |
| Installazione dei Moduli Aggiuntivi VOX-REM .....    | 34        |
| <b>Accesso alla Riproduzione/Registrazione .....</b> | <b>35</b> |
| Scelta del Messaggio .....                           | 36        |
| Registrazione del messaggio di allarme .....         | 36        |
| Riproduzione del messaggio di allarme .....          | 36        |
| <b>Programmazione della Centrale .....</b>           | <b>37</b> |
| <b>Attivazione .....</b>                             | <b>37</b> |
| <b>Capitolo 6 - Programmazioni di Fabbrica .....</b> | <b>38</b> |
| Ripristino delle Programmazioni di Fabbrica .....    | 38        |
| <b>Note .....</b>                                    | <b>42</b> |

# CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE

## Modalità di vendita

*Il sistema Kyo Unit prevede la vendita sia di Centrali assemblate pronte per l'installazione, sia dei singoli componenti necessari per la realizzazione delle stesse. Per i componenti acquistati separatamente la Bentel Security assicura il soddisfacimento dei requisiti essenziali espressi dalla Direttiva R&TTE 1999/5/CE se e solo se gli stessi verranno utilizzati ed assemblati da personale qualificato, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel presente manuale al 'Capitolo 3 - Assemblaggio' e per la realizzazione di una delle previste versioni di Centrale riportate nella Tabella 1.1: quest'ultima riporta, per ogni versione di Centrale, tutti i componenti che devono necessariamente essere utilizzati. Ai fini della Marcatura CE, la Bentel Security declina ogni responsabilità per qualsiasi diverso utilizzo dei componenti e per assemblaggi non conformi alle indicazioni sopra descritte.*

## Caratteristiche Generali

*Nel presente manuale, con il termine **Centrale** si fa riferimento a tutte le centrali della Serie KYO Unit (vedi Tab. 1.1) **se non diversamente specificato.***

- Centrale**
- **KYO4** - 4 zone di ingresso programmabili
  - **KYO8** - 8 zone di ingresso programmabili
  - **KYO16** - 6 zone di ingresso programmabili, raddoppiabili a 12
  - Espandibilità fino a 32 zone di ingresso con moduli di espansione M-IN/OUT opzionali (solo per le versioni della serie KYO 32)
  - Una zona Bilanciata 24h di Antisabotaggio (non presente su KYO16D)
  - Una uscita di allarme programmabile: relè 1 A (3A sui modelli "G")
  - Uscite ausiliarie Open Collector (O.C.):
    - 2 x 150 mA nella versione KYO 16D
    - 3 x 150 mA nelle versioni KYO 4, KYO 8, KYO 8W e KYO 32
    - 5 x 500 mA nelle versioni KYO 8 G, KYO 8GW e KYO 32 G
    - Espandibilità fino a 14 uscite da 150 mA nelle versioni KYO 32
    - Espandibilità fino a 16 uscite da 150 mA nelle versioni KYO 32 G
  - Contenitore Metallico (modelli 'M' o 'L') o Plastico (modelli 'P')
  - Alimentazione per sensori antincendio convenzionali con possibilità di ripristino
  - Possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di comando (4 nelle KYO16)
  - Possibilità di collegare fino a 16 Lettori/Inseritori (8 nelle KYO16)
  - Gestione fino a 128 Attivatori SAT e/o PROXI-CARD
  - 4 Aree indipendenti (8 per le versioni delle serie KYO 32 e KYO 32 G)

- 3 distinti tipi di inserimento (Globale, Tipo A e Tipo B): il Tipo A ed il Tipo B sono programmabili come: Totale, Parziale e Parziale con ritardo 0
- Inserimento automatico per ogni Area su base giornaliera o settimanale
- 24 Codici a 4, 5 o 6 cifre con diverse funzioni
- Funzione passaggio ronda con reinserimento impianto manuale o automatico
- Programmazione da Tastiere **LCD** o a **LED**
- Programmazione attraverso **PC** via RS232 o via telefono
- Alimentazione:
  - alimentatore lineare 1 A incorporato nei modelli KYO4, KYO8, KYO8W, KYO16D e KYO32
  - alimentatore switching 1,5 A nei modelli SW1
  - alimentatore switching 3 A nei modelli SW2

#### Comunicatore Digitale

- Selezione a toni DTMF oppure a impulsi decadici
- Possibilità di chiamare fino a 8 numeri telefonici per Televigilanza o Teleassistenza
- Gestione dei seguenti protocolli di comunicazione:  
 ADEMCO / SILENT KNIGHT - Slow 10 baud - 3/1, 4/1, 4/2  
 ADEMCO / SILENT KNIGHT - Fast 14 baud - 3/1, 4/1, 4/2  
 FRANKLIN / SECOA / DCI-VERTEX - Fast 20 baud - 3/1, 4/1, 4/2  
 RADIONICS - 40 baud - 3/1, 4/1, 4/2  
 SCANTRONIC - 10 baud - 3/1, 4/1, 4/2  
 CONTACT ID  
 CESA  
 SIA (Solo nelle KYO16D)
- Gestione comandi via Telefono per mezzo dei Toni DTMF (Inserimento, Disinserimento, Attivazione e Disattivazione Uscite sulla Scheda Principale; Ascolto Ambientale/Bidirezionale con scheda opzionale NC2/VOX). Non disponibile nelle KYO16D.
- Gestione delle chiamate vocali con scheda opzionale NC2/VOX. Non disponibile nelle KYO16D.
- Possibilità di Ascolto ambientale in Televigilanza e dopo Chiamate Vocali. Non disponibile nelle KYO16D.
- Comunicazione vocale bidirezionale (con scheda opzionale NC2/VOX). Non disponibile nelle KYO16D.
- Memorizzazione degli ultimi 128 eventi occorsi (visualizzabili con PC o con Tastiera LCD). 256 eventi nei modelli della Serie 8W-16D e 32.
- 3 chiamate di allarme immediato da tastiera
- Chiamata di Test programmabile
- Numero telefonico per Teleassistenza
- Possibilità di abilitare la richiamata di sicurezza
- Gestione della condivisione linea telefonica con un altro dispositivo risponditore (Salto risponditore)

## Descrizione Generale

La Centrale La **Centrale** è composta da un'unità base con comunicatore telefonico digitale incorporato e Modem di teleassistenza incorporati. Essa viene controllata da tastiere remote, Chiavi Elettroniche e Lettori.

Comunicatore telefonico Il **Comunicatore Telefonico** è in grado di gestire 8 numeri telefonici ai quali inviare le informazioni relative agli eventi. Ad ognuno di questi numeri è possibile associare un Codice Cliente ed un Protocollo di Trasmissione diversi in modo tale da poter collegare l'impianto a diversi Istituti di Vigilanza. Quando si verifica un evento (inserimento, allarme, guasto, ecc.), la centrale è in grado di inviare una chiamata verso uno o più degli 8 numeri telefonici programmati. Infine è possibile programmare quali eventi debbano generare una chiamata e quali, invece, no.

Messaggi Vocali con scheda NC2/VOX Con l'aggiunta della scheda **NC2/VOX** (opzionale) è possibile inviare messaggi vocali a 8 diversi numeri telefonici. In questo modo si può utilizzare il comunicatore telefonico incorporato sia per inviare messaggi vocali sia per inviare i codici digitali alla centrale di vigilanza. La scheda NC2/VOX, inoltre, permette l'ascolto ambientale e la comunicazione vocale bidirezionale.

(Non disponibile su KYO16D)

**Tab. 1.1 - Versioni**

| Versioni             | Componenti |             |            |                |                |
|----------------------|------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                      | Scheda     | Contenitore | Trasf. TRF | Alim. BAQ15T12 | Alim. BAQ35T12 |
| <b>KYO 4 M</b>       | K4         | BOX-M       | ●          |                |                |
| <b>KYO 8 M</b>       | K8         | BOX-M       | ●          |                |                |
| <b>KYO 8W M</b>      | K8W        | BOX-M       | ●          |                |                |
| <b>KYO 16 D</b>      | K16D       | BOX-M       | ●          |                |                |
| <b>KYO 32 M</b>      | K32        | BOX-M       | ●          |                |                |
| <b>KYO 4 P</b>       | K4         | BOX PLUS    | ●          |                |                |
| <b>KYO 8 P</b>       | K8         | BOX PLUS    | ●          |                |                |
| <b>KYO 8W P</b>      | K8W        | BOX PLUS    | ●          |                |                |
| <b>KYO 32 P</b>      | K32        | BOX PLUS    | ●          |                |                |
| <b>KYO 8G P-SW1</b>  | K8G        | BOX PLUS    |            | ●              |                |
| <b>KYO 8GWP-SW1</b>  | K8GW       | BOX PLUS    |            | ●              |                |
| <b>KYO 32G P-SW1</b> | K32G       | BOX PLUS    |            | ●              |                |
| <b>KYO 8G P-SW2</b>  | K8G        | BOX PLUS    |            |                | ●              |
| <b>KYO 8GWP-SW2</b>  | K8GW       | BOX PLUS    |            |                | ●              |
| <b>KYO 32G P-SW2</b> | K32G       | BOX PLUS    |            |                | ●              |
| <b>KYO 8G L-SW1</b>  | K8G        | BOX-L       |            | ●              |                |
| <b>KYO 8GWL-SW1</b>  | K8GW       | BOX-L       |            | ●              |                |
| <b>KYO 32G L-SW1</b> | K32G       | BOX-L       |            | ●              |                |
| <b>KYO 8G L-SW2</b>  | K8G        | BOX-L       |            |                | ●              |
| <b>KYO 8GWL-SW2</b>  | K8GW       | BOX-L       |            |                | ●              |
| <b>KYO 32G L-SW2</b> | K32G       | BOX-L       |            |                | ●              |

- Teleassistenza** Con l'ausilio di PC equipaggiato con il Modem dedicato **B-Mod2** ed il software di gestione, l'installatore può gestire l'impianto a distanza, controllarne le funzioni e lo stato ed eventualmente, programmare completamente la centrale.
- Televigilanza** Con il Modem **B-Mod2** ed il software **WinBCS**, oltre alla teleassistenza, è possibile fornire un servizio costante di Televigilanza degli impianti collegati, registrarne le operazioni, gli allarmi, ecc. e memorizzare i dati di ciascun cliente in archivi storici.
- Controllo Remoto con toni DTMF** L'Utente può avere accesso al controllo della Centrale da remoto per mezzo dei toni DTMF. È possibile effettuare da remoto le seguenti azioni:
- Inserimento/Disinserimento della Centrale
  - Attivazione/Disattivazione di una Uscita
  - Ascolto Ambientale/Bidirezionale, con scheda opzionale NC2/VOX (non gestito dalla centrale KYO16D)
- Programmazione** La programmazione della Centrale può essere fatta in tre modi diversi:
- a) per mezzo delle **Tastiere LCD** o a **LED** (opzionali),
  - b) per mezzo della porta di comunicazione RS232 di un Personal Computer,
  - c) tramite PC remoto collegato via Modem attraverso la linea telefonica.

## Versioni delle Centrali

**Tab. 1.2 - Differenze tra Versioni**

| Versioni                   | Gestione Via Radio | Caratteristiche |                        |                                   |
|----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
|                            |                    | Aree            | Ingressi (Zone)        | Uscite O.C.                       |
| <b>KYO 4 M • KYO 4 P</b>   | No                 | 4               | 4                      | 3 x 150 mA                        |
| <b>KYO 8 M • KYO 8 P</b>   | No                 | 4               | 8                      | 3 x 150 mA                        |
| <b>KYO 8W M • KYO 8W P</b> | Si                 | 4               | 8                      | 3 x 150 mA                        |
| <b>KYO 16 D</b>            | Si                 | 4               | 6 (12 double)          | 2 x 150 mA                        |
| <b>KYO 32 M • KYO 32 P</b> | Si                 | 8               | 8<br>Espandibile a 32* | 3 x 150 mA<br>Espandibile a 14 ** |
| <b>Serie KYO 8G</b>        | No                 | 4               | 8                      | 5 x 500 mA                        |
| <b>Serie KYO 8GW</b>       | Si                 | 4               | 8                      | 5 x 500 mA                        |
| <b>Serie KYO 32G</b>       | Si                 | 8               | 8<br>Espandibile a 32* | 5 x 500 mA<br>Espandibile a 16 ** |

\* Il Modulo di Espansione M-IN/OUT può gestire fino a 6 Ingressi

\*\* Il Modulo di Espansione M-IN/OUT può gestire fino a 6 Uscite O.C. da 150 mA (6 x 150 mA)

## Componenti ed Accessori

**Tab. 1.3 - Componenti ed Accessori**

| Codice                           | Descrizione                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K4 - K8 - K8W - K32</b>       | Schede Unità Centrale rispettivamente per le versioni KYO 4, KYO 8, KYO 8W e KYO 32     |
| <b>K8G - K8GW - K32G</b>         | Schede Unità Centrale rispettivamente per le versioni KYO 8G, KYO 8GW e KYO 32G         |
| <b>K16D</b>                      | Scheda Unità Centrale per KYO 16D                                                       |
| <b>BOX-M</b>                     | Contenitore Metallico per le versioni 'M'                                               |
| <b>BOX PLUS</b>                  | Contenitore in Policarbonato per le versioni 'P'                                        |
| <b>BOX-L</b>                     | Contenitore Metallico per le versioni 'L'                                               |
| <b>TRF</b>                       | Trasformatore di Alimentazione 17 Vac - 1,5 A                                           |
| <b>BAQ 15T12</b>                 | Alimentatore Switching 1,5 A per le versioni 'SW1'                                      |
| <b>BAQ 35T12</b>                 | Alimentatore Switching 3 A per le versioni 'SW2'                                        |
| <b>MIA/S - MIA/D</b>             | Tastiere LCD                                                                            |
| <b>Alison/S<br/>Alison/DVP</b>   | Tastiere LCD (Modello DV con Modulo Vocale incorporato)                                 |
| <b>OMNIA/TAST-R</b>              | Tastiera LCD                                                                            |
| <b>NC2/TAST</b>                  | Tastiera LED                                                                            |
| <b>ICON/KP</b>                   | Tastiera LED                                                                            |
| <b>Alison/8L<br/>Alison/32LP</b> | Tastiere LED (Modello 32LP con PROXI incorporato)                                       |
| <b>ECLIPSE</b>                   | Inseritore per chiave elettronica senza contatti per montaggio ad incasso               |
| <b>PROXI</b>                     | Lettore di Prossimità                                                                   |
| <b>SAT</b>                       | Attivatore per ECLIPSE e PROXI                                                          |
| <b>PROXI-CARD</b>                | Attivatore per PROXI                                                                    |
| <b>NC2/VOX</b>                   | Scheda per la Sintesi Vocale                                                            |
| <b>VOX-REM</b>                   | Modulo di estensione delle zone di ascolto (Scheda Microfono + Altoparlante)            |
| <b>M-IN/OUT</b>                  | Modulo di Espansione a 6 morsetti (programmabili come Ingressi o Uscite)                |
| <b>OMNIA/4R</b>                  | Modulo 4 relè per le Espansioni M-IN/OUT                                                |
| <b>KISUNIT</b>                   | Kit dei Manuali (Unità Centrale, Installazione e Programmazione da Tastiera)            |
| <b>VECTOR/RX<br/>VECTOR/RX8</b>  | Ricevitori Via Radio                                                                    |
| <b>ARC20</b>                     | Radiochiave per Vector/RX ed Vector/RX8                                                 |
| <b>AMD20</b>                     | Sensore infrarosso passivo via radio per Vector/RX ed Vector/RX8                        |
| <b>AMC30</b>                     | Contatto Magnetico via radio per Vector/RX ed Vector/RX8                                |
| <b>ASD20</b>                     | Rivelatore di Fumo via radio per Vector/RX ed Vector/RX8                                |
| <b>B-Mod2</b>                    | Modem per Teleassistenza e/o Televigilanza                                              |
| <b>SECURITY SUITE</b>            | Software di Programmazione e Teleassistenza                                             |
| <b>CVSER/9F9F</b>                | Cavo seriale per il collegamento con un Personal Computer                               |
| <b>ADSER/9M25F</b>               | Adattatore per cavetto CVSER/9F9F su porta seriale a 25 poli (DB-25)                    |
| <b>KST</b>                       | Sonda Termica (Solo per versioni 'G')                                                   |
| <b>OVC-Link</b>                  | Cavetto bipolare per controllo dinamico della batteria in tampone (Solo versioni 'G')   |
| <b>ASNC</b>                      | Microswitch Antistrappo per Tastiere MIA/ALISON e Antiapertura/Antistrappo per BOX PLUS |
| <b>MINI-ASNC</b>                 | Microswitch Antistrappo per Lettori PROXI-READER                                        |
| <b>MAXI-ASNC</b>                 | Microswitch Antiapertura per Contenitori Metallici BOX-M e BOX-L                        |

## Caratteristiche Tecniche

**Tab. 1.4 - Caratteristiche Tecniche**

| CENTRALI                                                     |                                                                                                                                    |                                        |                                               |                                               |                                               |                                               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Caratteristica                                               | Valore                                                                                                                             |                                        |                                               |                                               |                                               |                                               |
|                                                              | KYO4 M<br>KYO8 M<br>KYO8W M<br>KYO32 M<br>KYO16D                                                                                   | KYO4 P<br>KYO8 P<br>KYO8W P<br>KYO32 P | KYO8 G P-SW1<br>KYO8 GWP-SW1<br>KYO32 G P-SW1 | KYO8 G L-SW1<br>KYO8 GWL-SW1<br>KYO32 G L-SW1 | KYO8 G P-SW2<br>KYO8 GWP-SW2<br>KYO32 G P-SW2 | KYO8 G L-SW2<br>KYO8 GWL-SW2<br>KYO32 G L-SW2 |
| Tensione di Alimentazione                                    | 230V~ 50Hz ±10%                                                                                                                    |                                        | 100+240 V~ 47+63Hz                            |                                               | 230V~ 50Hz ±10%                               |                                               |
| Assorbimento Massimo                                         | 0,2 A                                                                                                                              |                                        | 0,42 A                                        |                                               | 0,5 A                                         |                                               |
| Potenza Massima                                              | 45 W                                                                                                                               |                                        | 50 W                                          |                                               | 115 W                                         |                                               |
| Alimentatore<br>Caricabatteria                               | 13,8 V $\overline{=}$ ±1% / 1 A<br>13,8 V $\overline{=}$ ±1% / 0,8 A (Kyo16D)                                                      |                                        | 13,8 V $\overline{=}$ ±2% / 1,5 A             |                                               | 13,8 V $\overline{=}$ ±1% / 3 A               |                                               |
| Classe di Isolamento                                         | I                                                                                                                                  |                                        |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Corrente Massima<br>disponibile<br>per i dispositivi esterni | 0,6 A<br>0,4 A (Kyo16D)                                                                                                            |                                        | 1 A                                           |                                               | 2,3 A                                         |                                               |
| Corrente di Ricarica                                         | 0,3 A                                                                                                                              |                                        |                                               |                                               | 0,5 A                                         |                                               |
| Batterie Allocabili<br>(Marca e Modello)                     | 12V - 7Ah (17Ah nei Modelli Serie "L")<br>YUASA NP7-12 FR o equivalente con classe di infiammabilità involucro UL94-V2 o superiore |                                        |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Grado di Protezione IP                                       | IP30                                                                                                                               |                                        |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Riconoscimento Toni<br>DTMF                                  | Livello minimo toni 200 mVpp (-23 dBV)<br>(non gestito dalle centrali KYO16D)                                                      |                                        |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Temperatura di<br>Funzionamento                              | +5 ÷ +40 °C                                                                                                                        |                                        |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Dimensioni mm<br>(L x A x P)                                 | 241 x 279 x 87                                                                                                                     | 309 x 227 x 89                         |                                               | 339 x 488 x 108                               | 309 x 227 x 89                                | 339 x 488 x 108                               |
| Peso (senza Batteria)                                        | 2,7 Kg                                                                                                                             | 1,8 Kg                                 | 1,2 Kg                                        | 5,3 Kg                                        | 1,3 Kg                                        | 5,4 Kg                                        |
| Conforme alle Norme CEI                                      | EN 60950:2000 - EN50081-1:1992 - EN50130-4:1995+A1:1998 - CEI 79-2 2ª ed. 1993                                                     |                                        |                                               |                                               |                                               |                                               |
| COMPONENTI ed ACCESSORI                                      |                                                                                                                                    |                                        |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Descrizione                                                  |                                                                                                                                    | Assorbimento Max (mA)                  |                                               | Dimensioni (L x A x P) mm                     |                                               |                                               |
| Schede<br>Madri                                              | K16D                                                                                                                               | 100                                    |                                               | 122 x 105                                     |                                               |                                               |
|                                                              | K4-K8-K8W-K32                                                                                                                      | 100                                    |                                               | 122 x 118                                     |                                               |                                               |
|                                                              | K8G-K8GW-K32G                                                                                                                      | 150                                    |                                               | 166 x 109                                     |                                               |                                               |
| Tastiere                                                     | MIA/S e MIA/D                                                                                                                      | 50                                     |                                               | 164 x 133 x 44                                |                                               |                                               |
|                                                              | ALISON/S e /DVP                                                                                                                    | 90                                     |                                               | 143 x 115 x 38                                |                                               |                                               |
|                                                              | ALISON/8L                                                                                                                          |                                        |                                               |                                               |                                               |                                               |
|                                                              | ALISON/32LP                                                                                                                        | 160                                    |                                               |                                               |                                               |                                               |
|                                                              | OMNIA/TAST-R                                                                                                                       | 50                                     |                                               | 160 x 73 x 30                                 |                                               |                                               |
|                                                              | NC2/TAST                                                                                                                           | 80                                     |                                               | 117 x 96 x 25                                 |                                               |                                               |
|                                                              | ICON/KP                                                                                                                            | 80                                     |                                               | 160 x 73 x 30                                 |                                               |                                               |
| Lettori                                                      | ECLIPSE                                                                                                                            | 30                                     |                                               | 20 x 44 x 48                                  |                                               |                                               |
|                                                              | PROXI                                                                                                                              | 30                                     |                                               | 78 x 108 x 22                                 |                                               |                                               |
| Espansione M-IN/OUT                                          |                                                                                                                                    | 50                                     |                                               | 108 x 101 x 34                                |                                               |                                               |
| Scheda Vocale NC2/VOX                                        |                                                                                                                                    | 30                                     |                                               | 58 x 71                                       |                                               |                                               |
| Ricevitore VectorRX - RX8                                    |                                                                                                                                    | 50                                     |                                               | 146 x 290 x 28                                |                                               |                                               |

## CAPITOLO 2 - IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

*I numeri in **grassetto** riportati fra le parentesi quadre [ ] presenti in questo manuale e negli altri manuali in dotazione con la Centrale, fanno riferimento alle parti descritte in questo capitolo salvo diversa indicazione.*

### Versioni KYO 4 M – KYO 8 M – KYO 8W M – KYO 32 M




Fig. 2.1 - Centrale KYO 32 M completa di scheda opzionale NC2/VOX

## Versioni KYO 4 P – KYO 8 P – KYO 8 P – KYO 32 P




Fig. 2.2 - Centrale KYO 32 P completa di scheda opzionale NC2/VOX

## Versioni KYO 8G P-SW1 – KYO 8GWP-SW1 – KYO 32G P-SW1




Fig. 2.3 - Centrale KYO 32G P-SW1 completa di scheda opzionale NC2/VOX



## Versioni KYO 8G L-SW1 – KYO 8GWL-SW1 – KYO 32G L-SW1




Fig. 2.5 - Centrale KYO 32G L-SW1 completa di scheda opzionale NC2/VOX

## Versioni KYO 8G L-SW2 – KYO 8GWL-SW2 – KYO 32G L-SW2




Fig. 2.6 - Centrale KYO 32G L-SW2 completa di scheda opzionale NC2/VOX

## Versione KYO 16 D




Fig. 2.7 - Centrale KYO 16 D




**Tab. 2.2 - Identificazione delle Parti: Unità Centrale e Alimentatore Switching**

| Parte      | Descrizione                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>17</b>  | Apertura per il passaggio dei cavi di collegamento                                                         |
| <b>18a</b> | Etichetta Dati                                                                                             |
| <b>18b</b> | Etichetta Revisioni                                                                                        |
| <b>18c</b> | Supporto adesivo per fascette                                                                              |
| <b>19a</b> | Morsettiera per il collegamento della tensione di Rete e della Terra                                       |
| <b>19b</b> | Fusibile di protezione generale (F315mA 250V)                                                              |
| <b>19c</b> | Etichetta adesiva per Morsettiera di Rete                                                                  |
| <b>20a</b> | Alimentatore switching BAQ35T12                                                                            |
| <b>20b</b> | Alimentatore switching BAQ15T12                                                                            |
| <b>21</b>  | Spia verde di presenza rete ( <b>Accesa</b> = Rete presente)                                               |
| <b>22a</b> | Trimmer per la regolazione fine della tensione di uscita dell'Alimentatore                                 |
| <b>22b</b> | Ponticello KST: <b>cortocircuitare solo se viene utilizzata la Sonda KST</b>                               |
| <b>23</b>  | Morsetti ausiliari per l'alimentazione dei dispositivi esterni ( <b>Uscita</b> = 13,8 Vcc)                 |
| <b>24</b>  | Vite(i) per il fissaggio dell'alimentatore sul fondo del contenitore:<br>n. 1 x BAQ35T12 - n. 2 x BAQ15T12 |
| <b>25a</b> | Vite di chiusura dell'alimentatore                                                                         |
| <b>25b</b> | Chiodo ad espansione per la chiusura dell'alimentatore                                                     |
| <b>26</b>  | Sonda Termica opzionale (codice KST) da fissare alla batteria in tampone                                   |
| <b>27</b>  | Fusibile di protezione dell'alimentatore switching (F2A-250V)                                              |
| <b>28</b>  | Fusibile di protezione contro l'inversione di polarità della batteria in tampone (F6.3A-250V)              |
| <b>29a</b> | Connettore per il collegamento dell'alimentatore Switching                                                 |
| <b>29b</b> | Cavetto OVC-Link per il controllo dinamico della batteria in tampone                                       |

**Tab. 2.3 - Identificazione delle Parti della Scheda Vocale NC2/VOX**

| Parte     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>35</b> | Ponticello MIC:  (Default) - Microfono NC2/VOX Abilitato<br> - Microfono NC2/VOX Disabilitato                                                                                                                                  |
| <b>36</b> | Ponticello REM-MIC:  (Default) - Microfono Remoto VOX-REM Disabilitato<br> - Microfono Remoto VOX-REM Abilitato                                                                                                                |
| <b>37</b> | Morsettiera per il collegamento al Modulo Aggiuntivo VOX-REM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>38</b> | Ponticello SPK: REM  LOC - Altoparlante VOX-REM (Remoto) Abilitato<br>Altoparlante NC2/VOX (Locale) Disabilitato<br>REM  LOC - (Default) Altoparlante NC2/VOX (Locale) Abilitato<br>Altoparlante VOX-REM (Remoto) Disabilitato |
| <b>40</b> | Connettore per il collegamento alla scheda della Centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>41</b> | Microfono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>42</b> | Pulsante PLAY (Riproduzione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>43</b> | Pulsante RECORD (Registrazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>44</b> | Spie di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

*Fig. 2.8 - Parti della Scheda Vocale NC2/VOX*

## CAPITOLO 3 - ASSEMBLAGGIO

### Introduzione

In questo capitolo vengono descritte le procedure per l'assemblaggio delle varie versioni della **Centrale**.

**IMPORTANTE** - Durante l'assemblaggio, tenere presente che l'estremità di un conduttore cordato **NON** deve essere consolidata con una saldatura dolce, nei punti in cui il conduttore è sottoposto a una pressione di contatto. Inoltre il cablaggio delle parti a tensione di rete deve rispettare le prescrizioni per l'isolamento doppio o rinforzato.

### Contentori ed Accessori

Di seguito le liste di accessori forniti in base al contenitore acquistato.

**Contenitore Metallico BOX-M** Con il **Contenitore Metallico BOX-M** viene fornito in dotazione un sacchetto contenente i seguenti accessori:

- 18 resistenze di bilanciamento da 10 Kohm
- 4 supporti plastici per Scheda Elettronica
- 1 Cavetto di Terra Giallo-Verde [13c] con capocorda di lunghezza 12 cm
- 4 dadi esagonali M3
- 2 viti parker 2,9 x 7,5 per il fissaggio del pannello frontale

**Contenitore Plastico BOX PLUS** Con il **Contenitore Plastico BOX PLUS** viene fornito in dotazione un sacchetto contenente i seguenti accessori:

- 18 resistenze di bilanciamento da 10 Kohm
- 1 cavetto di Terra (Giallo-Verde) senza capocorda [13b] di lunghezza 40 cm
- 2 viti parker 2,9x7,5 per il fissaggio della Scheda Elettronica
- 1 vite parker 2,9x9,5 per il fissaggio dell'Alimentatore BAQ35T12
- 2 viti parker 3,9x9,5 per il fissaggio del pannello frontale
- 1 vite parker 3x14,2 per il fissaggio della Morsettiera di Rete
- 2 viti parker 3x8 per il fissaggio del Trasformatore o del BAQ15T12

**Contenitore Metallico Grande BOX-L** Con il **Contenitore Metallico BOX-L** viene fornito in dotazione un sacchetto contenente i seguenti accessori:

- 18 resistenze di bilanciamento da 10 Kohm
- 1 distanziatore plastico 13 mm per Scheda Elettronica
- 4 supporti plastici per Scheda Elettronica
- 2 Cavetti di Terra Giallo-Verde [13c] con capocorda di lunghezza 12 cm
- 1 dado esagonale M3
- 1 tassello plastico per microswitch antistrappo [11e]
- 2 rondelle metalliche dentate 3 mm
- 2 viti 3x6
- 2 viti 3x8
- 2 viti parker 2,9 x 7,5 per il fissaggio del pannello frontale
- 1 etichetta promo "Ambienti protetti"

## Fissaggio del Trasformatore e della Morsettieria di Rete

Quando si acquista il Trasformatore, le cui caratteristiche sono riportate in Fig. 3.1, viene fornito un sacchetto contenente:

- 1 morsettieria di Rete a tre vie [19a] completa di fusibile di protezione generale [19b] da 500 mA
- 1 etichetta adesiva [19c] da apporre sotto la Morsettieria di Rete
- 1 cavetto (Giallo-Verde) con capocorda [13a] di lunghezza 12 cm per il collegamento a Terra del contenitore metallico e del Trasformatore (Vedi Fig. 3.2)

Per fissare il Trasformatore (Cod. **TRF**) e gli altri accessori, seguire una delle seguenti procedure in base al contenitore acquistato, facendo riferimento alla Fig. 3.1.

### Contenitore Metallico BOX-M

1. Attaccare l'etichetta [19c] sul fondo del contenitore, facendo corrispondere un foro della stessa con quello presente sul fondo e l'altro in corrispondenza dell'apposito perno M3, anch'esso presente sul fondo.
2. Posizionare la Morsettieria di Rete [19a] nella posizione indicata dall'etichetta stessa e fissarla con una dado esagonale M3 in dotazione.
3. Posizionare il Trasformatore [14] in corrispondenza dei due perni M3x10.
4. Inserire il capocorda del cavetto [13a] su un perno M3x10 (come visibile in Fig. 3.2a) e fissare il trasformatore con due dadi M3 in dotazione.
5. Collegare il primario del trasformatore (cavetti **ROSSI**) sulla Morsettieria di Rete [19a] in corrispondenza dei morsetti siglati [N] e [L].
6. Collegare il capo rimasto libero del cavetto di Terra [13a] al morsetto [⊕] della Morsettieria di Rete [19a] come mostrato in Fig. 3.2a.

*Utilizzare fascetta e fermacavo autoadesivo (vedi [18c] in Fig. 2.1) per unire insieme e bloccare i conduttori ROSSI del trasformatore e quello di Terra [13a].*




Fig. 3.1 - Montaggio del Trasformatore e della Morsettieria di Rete con relativa etichetta

## Contentore Plastico BOX PLUS

1. Attaccare l'etichetta [19c] sul fondo del contenitore come visibile in Fig. 3.1, facendo corrispondere i 2 fori dell'etichetta stessa con quelli presenti sul fondo.
2. Posizionare la Morsettiera di Rete [19a] nella posizione indicata dall'etichetta stessa e fissarla con una vite parker 3x14,2 in dotazione.
3. Posizionare il Trasformatore [14] in corrispondenza dei due fori Ø 2,5 presenti sul fondo del contenitore.
4. Fissare il trasformatore con due viti parker 3x8 in dotazione.
5. Collegare il primario del trasformatore (cavetti **ROSSI**) sulla Morsettiera di Rete [19a] in corrispondenza dei morsetti siglati [N] e [L].




Fig. 3.2 - Particolare montaggio del cavetto di Terra [13a]




Fig. 3.3 - Particolare montaggio dei supporti plastici per le schede elettroniche

## Fissaggio delle Schede Elettroniche K4-K8-K8W-K16D-K32

In questo paragrafo viene descritta la procedura di fissaggio delle Schede **K4**, **K8**, **K8W**, **K16D** e **K32**. Per chiarezza sono state riportate due procedure diversificate, da seguire in base al tipo di contenitore nel quale andrà installata la scheda stessa.

### Contenitore Metallico BOX-M

Per la procedura, riportata di seguito, fare riferimento alle Fig. 2.1.

1. Inserire i 4 supporti plastici **[3a]** negli appositi fori presenti sul fondo del contenitore, quindi fissare la Scheda Elettronica come visibile in Fig. 3.3. Se è prevista anche la scheda vocale NC2/VOX, inserire anche per questa i supporti **[3a]** e fissarla con i LEDs rivolti verso il basso.
2. Collegare il capocorda del cavetto **[13c]** al perno libero M3x10 presente sul fondo del contenitore e fissare mediante un dado esagonale M3.
3. Collegare il capo rimasto libero del cavetto Giallo-Verde **[13c]** sul morsetto n. 36 (⚡) della Scheda Elettronica.
4. Collegare il secondario del trasformatore (cavetti **GIALLI**) sui morsetti n. 30-31 (AC) della Scheda Elettronica.
5. Se previsto, montare il Microswitch antiapertura **[11b]** come visibile in Fig. 3.3, dopo aver inserito i due distanziatori plastici **[11d]** forniti in dotazione. Fissare quindi il Microswitch con gli appositi dadi M3 in dotazione e collegare il cavetto al connettore **[10]**.

### Contenitore Plastico BOX PLUS

Per la procedura, riportata di seguito, fare riferimento alla Fig. 2.2.

1. Bloccare la Scheda Elettronica sotto i due ganci di ritegno **[3b]**.
2. Con due viti parker 2,9x7,5 fissare la Scheda Elettronica in corrispondenza dei fori **[3c]**
3. Collegare il cavetto di Terra Giallo-Verde **[13b]**: un capo sul morsetto 36 (⚡) della Scheda Elettronica e l'altro sul morsetto (⚡) della Morsettiera di Rete **[19a]**.

*Utilizzare fascetta e fermacavo autoadesivo (vedi **[18c]** in Fig. 2.2) per unire insieme e bloccare i conduttori ROSSI del trasformatore e quello di Terra **[13b]**.*

4. Collegare il secondario del trasformatore (cavetti **GIALLI**) ai morsetti n. 30-31 (AC) della Scheda Elettronica.
5. Se previsto, inserire il Microswitch antiapertura **[11a]** nell'apposita sede e collegarne il cavetto al connettore **[10]**. Sulla scheda è previsto un secondo connettore **[10]** affinché sia possibile collegare un secondo Microswitch da inserire sull'altro lato del contenitore.
6. Se previsto, inserire il Microswitch antistrappo **[11e]** nell'apposita sede, quindi collegarne il cavetto ai morsetti n. 5 e 6 (AS) inserendo in serie una resistenza fi Fine Linea da 10 Kohm.

**NOTA - Per collegare il cavetto del Microswitch antistrappo è necessario tagliarne il suo connettore.**

## Fissaggio delle Schede Elettroniche serie “G” (K8G-K8GW-K32G)

Nel presente paragrafo viene descritta la procedura di fissaggio valida per le Centrali equipaggiate con le Schede **K8G**, **K8GW** o **K32G**. Le schede della serie “**G**” possono essere installate sia sui contenitori di tipo Plastico (**BOX PLUS**) sia sui contenitori grandi di tipo metallico (**BOX-L**).

### **Contenitore Plastico BOX PLUS**

Per la procedura, riportata di seguito, fare riferimento alle Fig. 2.3 e 2.4.

1. Bloccare la Scheda Elettronica sotto i due ganci di ritegno [3b]
2. Con le due viti parker 2,9x7,5 fissare la Scheda Elettronica in corrispondenza dei fori [3c]
3. Se previsto, inserire il Microswitch antiapertura [11a] nell'apposita sede e collegarne il cavetto al connettore [10]. Sulla scheda è previsto un secondo connettore [10] affinché sia possibile collegare un secondo Microswitch antiapertura da inserire sull'altro lato del contenitore.
4. Se previsto, inserire il Microswitch antistrappo [11e] nell'apposita sede, quindi collegarne il cavetto al connettore [10].

### **Contenitore Metallico BOX-L**

Per la procedura, riportata di seguito, fare riferimento alle Fig. 2.5 e 2.6.

1. Inserire sul fondo il distanziatore plastico [3e]
2. Inserire i 4 supporti plastici [3a] negli appositi fori presenti sul fondo del contenitore, quindi fissare la Scheda Elettronica come visibile in Fig. 3.3. Se è prevista anche la scheda vocale NC2/VOX, inserire anche per questa i supporti [3a] e fissarla con i LEDs rivolti a sinistra.
3. Collegare il capocorda del cavetto [13c] al perno libero M3 presente sul fondo del contenitore e fissarlo mediante un dado esagonale M3.
4. Collegare il capo rimasto libero del cavetto Giallo-Verde [13c] sul morsetto n. 51 (➡) della Scheda Elettronica.
5. Togliere, se presente, il ponticello [11g] per disabilitare il microswitch [11c]
6. Se previsto, montare il Microswitch antiapertura [11b] come visibile in Fig. 3.3, dopo aver inserito i due distanziatori plastici [11d] forniti in dotazione. Fissare quindi il Microswitch con gli appositi dadi M3 in dotazione e collegare il cavetto al connettore [10].
7. Se previsto, posizionare il tassello antistrappo [11f] ed inserire il Microswitch antistrappo [11e] nell'apposita sede fissandolo con 2 dadi M3 in dotazione quindi collegare il cavetto al connettore [10].

## Fissaggio dell'Alimentatore

Le Centrali della serie “**G**” (ovvero quelle equipaggiate con la Scheda Elettronica **K8G, K8GW** o **K32G**) devono essere alimentate con un alimentatore switching.

Gli alimentatori switching assemblabili nella Centrale sono:

SW1) **BAQ 15T12** (1,5 A)

SW2) **BAQ 35T12** (3 A)

Nei successivi paragrafi sono descritte le procedure per il fissaggio ed i collegamenti di entrambi i modelli di alimentatore.

### Alimentatore BAQ15T12

**Contenitore Plastico BOX PLUS** Per fissare l'alimentatore switching **BAQ15T12** nei contenitori plastici **BOX PLUS** eseguire i passi successivi facendo riferimento alle Fig. 2.3 e 3.5:

1. Posizionare l'alimentatore in corrispondenza dei due fori posti sul fondo del contenitore plastico.
2. Fissare l'alimentatore utilizzando le due viti parker [24] da 3x8 in dotazione.
3. Collegare un capo del cavetto di Terra Giallo-Verde [13b] sul morsetto n. 51 (⚡) della Scheda Elettronica e l'altro sul morsetto (⊕) dell'alimentatore.
4. Inserire il connettore del cavetto tripolare ad innesto obbligato sul connettore [29a] della Scheda Elettronica.
5. Inserire il cavetto bipolare **OVC-Link** [29b] in dotazione con la Scheda Elettronica fra il connettore **OVC** di quest'ultima ed il connettore **NTC** dell'alimentatore. Questo collegamento consente alla Centrale di monitorare continuamente lo stato della batteria in tampone.

**Contenitore Metallico Grande BOX-L** Per fissare l'alimentatore switching **BAQ15T12** nei contenitori metallici **BOX-L** eseguire i passi successivi facendo riferimento alle Fig. 2.5 e 3.5:

1. Posizionare l'alimentatore in corrispondenza dei due fori posti sul fondo del contenitore metallico.
2. Fissare l'alimentatore utilizzando le due viti [24] da 3x8 in dotazione.
3. Collegare un capo del cavetto di Terra Giallo-Verde [13c] sul morsetto (⊕) dell'alimentatore e fissare l'altro capo con rondella e vite da 3x6 in dotazione.
4. Inserire il connettore del cavetto tripolare ad innesto obbligato sul connettore [29a] della Scheda Elettronica.
5. Inserire il cavetto bipolare **OVC-Link** [29b] in dotazione con la Scheda Elettronica fra il connettore **OVC** di quest'ultima ed il connettore **NTC** dell'alimentatore. Questo collegamento consente alla Centrale di monitorare continuamente lo stato della batteria in tampone.

## Alimentatore BAQ35T12

**Contenitore Plastico BOX PLUS** Per fissare l'alimentatore switching **BAQ35T12** nei contenitori plastici **BOX PLUS** eseguire i passi successivi facendo riferimento alle Fig. 2.4 e 3.5:

1. Posizionare l'alimentatore in modo tale che possa essere bloccato dal gancio plastico di ritegno [3d].
2. Fissare l'alimentatore utilizzando la vite parker [24] da 2,9x9,5 in dotazione.
3. Collegare un capo del cavetto [13b] sul morsetto n. 51 (⚡) della Scheda Elettronica e l'altro sul morsetto (⚡) dell'Alimentatore Switching.
4. Inserire il connettore del cavetto tripolare ad innesto obbligato sul connettore [29a] della Scheda Elettronica.
5. Inserire il cavetto bipolare **OVC-Link** [29b] in dotazione con la Scheda Elettronica fra il connettore **OVC** di quest'ultima ed il connettore **NTC** dell'alimentatore. Questo collegamento consente alla Centrale di monitorare continuamente lo stato della batteria in tampone.

**Contenitore Metallico Grande BOX-L** Per fissare l'alimentatore switching **BAQ35T12** nei contenitori metallici **BOX-L** eseguire i passi successivi facendo riferimento alle Fig. 2.6 e 3.5:

1. Posizionare l'alimentatore in modo tale che possa essere bloccato dal gancio metallico di ritegno [3d].
2. Fissare l'alimentatore utilizzando rondella e vite [24] da 3x6 in dotazione.
3. Inserire il connettore del cavetto tripolare ad innesto obbligato sul connettore [29a] della Scheda Elettronica.
4. Inserire il cavetto bipolare **OVC-Link** [29b] in dotazione con la Scheda Elettronica fra il connettore **OVC** di quest'ultima ed il connettore **NTC** dell'alimentatore. Questo collegamento consente alla Centrale di monitorare continuamente lo stato della batteria in tampone.

## Sostituzione Fusibile nel BAQ35T12

Per la sostituzione del fusibile batteria [28] del BAQ35T12 operare come descritto di seguito facendo riferimento alla Fig. 2.4:

1. Togliere la Tensione di Rete.
2. Rimuovere il chiodo di espansione [25b].
3. Svitare la vite [25a]
4. Togliere la griglia protettiva e sostituire il fusibile interrotto
5. Riposizionare la griglia protettiva, re-inserire il chiodo di espansione [25b] e riavvitare la vite [25a]
6. Ripristinare la Tensione di Rete

---

*Il fusibile di rete [27] non deve essere mai sostituito. La sua interruzione infatti, denota un malfunzionamento generale dell'Alimentatore: in tal caso quest'ultimo dovrà essere inviato al Centro di Assistenza per essere riparato.*

---

## Funzione del cavetto di Terra [13a], [13b] e [13c]

Questo cavetto è fondamentale per soddisfare i requisiti di sicurezza elettrica e per proteggere la Scheda Elettronica da scariche elettriche provenienti dalla Linea Telefonica.

## Marcatura dell'Etichetta Dati di Targa


Al termine della fase di assemblaggio, **è obbligatorio marcare l'etichetta dei Dati di Targa** [18] per identificare il tipo di Centrale ottenuta in base ai componenti utilizzati.

L'etichetta, già presente sul fondo del contenitore, va marcata con un pennarello indelebile mettendo un ben visibile segno di spunta sulla casella in corrispondenza del modello di Centrale assemblato come visibile in Fig. 3.4.

*N.B. La sigla **SW1** indica la presenza dell'alimentatore BAQ15T12 (1,5 A) mentre la sigla **SW2** indica la presenza dell'alimentatore BAQ35T12 (3 A).*

### Esempio di etichetta su contenitore Metallico BOX-M e BOX-L

Apporre, con un pennarello, un segno di spunta ben visibile su una delle caselle, in base al modello di Centrale assemblato.



### Esempio di etichetta su contenitore Plastico BOX PLUS

| STABILIZZATORE DI TENSIONE |                 |                     |                                      |
|----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| BENTEL SECURITY            |                 |                     |                                      |
| Tensione di Alim.          | Corrente max.   | Classe d'isolamento |                                      |
| Voltage                    | Max. Current    | Insulation class    |                                      |
| Tension                    | Current maximum | Tension d'isolement |                                      |
| Voltage                    | Max. current    | Class d'isolation   |                                      |
| 230 V~50/60 Hz             | 0,2 A           | I                   | <input type="checkbox"/> KYO4P       |
| 230 V~50/60 Hz             | 0,2 A           | I                   | <input type="checkbox"/> KYO8P       |
| 230 V~50/60 Hz             | 0,2 A           | I                   | <input type="checkbox"/> KYO24P      |
| 230 V~50/60 Hz             | 0,2 A           | I                   | <input type="checkbox"/> KYO8GP-SW1  |
| 230 V~50/60 Hz             | 0,21 A          | I                   | <input type="checkbox"/> KYO24GP-SW1 |
| 230 V~50/60 Hz             | 0,50 A          | I                   | <input type="checkbox"/> KYO8GP-SW2  |
| 230 V~50/60 Hz             | 0,50 A          | I                   | <input type="checkbox"/> KYO24GP-SW2 |

Se è stato assemblato il Trasformatore (Cod. TRF) apporre un solo segno di spunta su una di queste tre caselle in base alla versione assemblata

Se è stato assemblato l'Alimentatore, apporre un solo segno di spunta su una di queste quattro caselle in base alla versione di Centrale assemblata (SW1=BAQ15, SW2=BAQ35T12)

Fig. 3.4 - Marcatura dell'Etichetta Dati di Targa

## La Sonda KST

Sulle Schede Elettroniche della serie “G” è presente un connettore ad innesto obbligato (vedi PTC) visibile in Fig. 3.5. Su questo connettore va collegata la Sonda KST [26], opzionale, utile per ottimizzare la tensione di carica della batteria in funzione della temperatura. Per questo motivo la parte terminale della Sonda KST va posta a stretto contatto con il corpo della batteria aiutandosi, eventualmente, con del nastro adesivo. Il collegamento della Sonda KST si considera completato solo se è stato collegato anche il cavetto OVC-Link [29b].

**ATTENZIONE** - Se si utilizza la Sonda KST nelle centrali che utilizzano l'alimentatore BAQ15T12, è necessario inserire il ponticello [22b] dell'alimentatore stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il foglio illustrativo allegato alla Sonda.

## La Scheda Vocale NC2/VOX

Per il montaggio della scheda NC2/VOX, effettuare una delle seguenti procedure (in base al contenitore utilizzato) facendo riferimento alla Fig. 3.6.

**NOTA** - La centrale KYO16D NON GESTISCE la scheda vocale.

**ATTENZIONE** - A centrale già in servizio, è necessario scollegare le alimentazioni della Centrale stessa (Rete e Batteria interna).

### Contenitore Metallico

1. Fissare sul fondo la guarnizione in gomma fornita in dotazione con la Scheda Vocale.
2. Inserire i 4 supporti plastici [3a] forniti in dotazione, e fissare la scheda come illustrato in Fig. 3.3 (Nei contenitori BOX-L la scheda va orientata come visibile nelle Fig. 2.5 o 2.6).




Fig. 3.5 - Particolare di montaggio della Sonda KST sulle Schede serie "G"




Fig. 3.6 - Installazione scheda NC2/VOX su contenitore Metallico (a sinistra) e Plastico (a destra)

3. Inserire il connettore **A** della Scheda Vocale sul connettore **B** della Scheda dell'Unità Centrale.

### Contenitore Plastico

1. Inserire la scheda nelle apposite guide [12b], con i LEDs rivolti verso l'alto.
2. Inserire il connettore **A** della Scheda Vocale sul connettore **B** della Scheda dell'Unità Centrale.

## Etichetta di Identificazione PCB

Con l'acquisto della Scheda Elettronica, viene fornita in dotazione una etichetta autoadesiva che ne riporta il Codice di Identificazione. Una volta assemblata e chiusa la Centrale, apporre l'etichetta sul contenitore in modo che possa essere facilmente leggibile: la Fig. 3.7 ne riporta due possibili soluzioni.





Fig. 3.7 - Posizionamento dell'Etichetta di Identificazione PCB

## CAPITOLO 4 - INSTALLAZIONE

### Installazione della Centrale

La Centrale può essere installata in qualsiasi punto dell'edificio che si intende sorvegliare in quanto tutte le operazioni di controllo e programmazione si effettuano attraverso i dispositivi esterni (Tastiere, Lettori, ecc). Per fissare la Centrale procedere come descritto di seguito.

**La Centrale deve essere fissata ad almeno 2 metri di distanza da apparecchiature GSM e ponti radio.**

1. Rimuovere il pannello frontale svitando le due viti [1].
2. Passare i cavi attraverso l'apertura [17], quindi fissare il fondo della centrale con 4 tasselli (Ø minimo 6 mm) utilizzando i quattro fori [2] del fondo.
3. Effettuare i vari collegamenti sulle morsettiere [4] facendo riferimento alla Tab. 4.1.

**▲ - Per un'installazione a norma deve essere previsto un idoneo dispositivo di sezionamento (bipolare) e di protezione dell'alimentazione di rete nell'impianto elettrico dell'edificio, in accordo con le vigenti norme (legge 46/90): per esempio un interruttore automatico bipolare (vedi Fig. 4.1a).**

4. Collegare la rete sulla morsettiere [19a]: il Neutro sul morsetto [N], la Fase sul morsetto [L] e la Terra sul morsetto [⊕].




Fig. 4.1 - Schema del collegamento del Dispositivo di Protezione sulla Rete

**ATTENZIONE** - Il collegamento ad un efficiente impianto di Terra è fondamentale al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza elettrica e per la protezione della Scheda Elettronica da scariche elettriche esterne (Linea Telefonica). La garanzia del prodotto non copre i guasti della Scheda Elettronica derivanti dal mancato collegamento ad un efficiente impianto di Terra.

Per un'installazione a norma, utilizzare fascetta e fermacavo autoadesivo per unire insieme e bloccare i conduttori di rete 220 V e quello di Terra (vedi [18c] in Fig. 4.1b).

5. Disabilitare l'Uscita di Allarme come descritto nel successivo paragrafo "Apertura e Chiusura dell'Unità Centrale".
6. Collegare i cavetti [15] alla batteria in tampone
7. Effettuare la programmazione da PC come descritto nel Manuale di Installazione.
8. Chiudere definitivamente il coperchio della Centrale avvitando le due viti [1].

## Apertura e Chiusura della Centrale

Se almeno uno dei microswitch antiapertura ([11a, 11b, 11c]) è attivo, **l'Uscita di Allarme deve essere disabilitata** per poter aprire la centrale senza provocare un allarme indesiderato.

**Apertura** Per aprire l'Unità Centrale procedere come descritto di seguito:

1. Digitare, su una qualsiasi tastiera dell'impianto, il **Codice Installatore** e premere il tasto **ENTER** (Sulle tastiere ALISON il tasto **ENTER** è  mentre sulle tastiere MIA il tasto **ENTER** è .
2. Svitare le viti [1] ed aprire l'Unità Centrale.
3. Inserire il ponticello per il Blocco Allarmi [8].

**Chiusura** Per chiudere l'Unità Centrale è sufficiente:

1. Rimuovere il ponticello di Blocco Allarmi [8].
2. Riposizionare e fissare nuovamente il coperchio della Centrale.
3. Uscire dal Menu Installatore (come descritto nel Manuale di PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA) per rendere nuovamente operativa la Centrale.

**NOTA** - Se è stata utilizzata una Tastiera LED, per uscire dal menù è sufficiente premere il tasto .

**Tab. 4.1 - Descrizione delle Morsettiere**

| Morsetti Scheda Elettronica                       |                                                 |                                                 | Descrizione                                                                                                                                                       | Tensione (V) | Corrente Max. (A) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| K8G - K8W<br>K32G                                 | K4 - K8<br>K8W - K32                            | K16D                                            |                                                                                                                                                                   |              |                   |
| 1-2-3-4<br>[+][C][R][-]                           |                                                 |                                                 | Morsetti per il collegamento dei Dispositivi BPI (Tastiere, Inseritori, Espansioni)                                                                               | 13,8         | (*)               |
| 5 [AS]                                            | 17 [AS]                                         | —                                               | Linea di Antisabotaggio Bilanciata 10K                                                                                                                            | —            | —                 |
| 6-9-12-15-18<br>21-24-27-30-33<br>7 [カ]           | 4-6-8-11<br>14-17<br>[カ]                        | 6-9-12<br>[カ]                                   | Massa (Negativo di alimentazione)                                                                                                                                 | 0            | —                 |
| 7-10-13-16-19<br>22-25-28<br>[+F]                 | 22 [+B]                                         | +V [AUX]                                        | Positivo di alimentazione per i sensori                                                                                                                           | 13,8         | (*)               |
| 8-11-14-17-20<br>23-26-29<br>[L1] ... [L8]        | 7-9-10-12-13<br>15-16-18<br>[L1] ... [L8]       | 5-7-8<br>10-11-13<br>[L1] ... [L6]              | Linee di allarme programmabili.<br>(La versione Kyo4 gestisce solo le linee L1 ... L4)                                                                            | —            | —                 |
| 31-32-33<br>[NC][COM]<br>[NO]                     | 19-20-21<br>[NC][NO]<br>[COM]                   | 18-19-20<br>[NC][NO]<br>[COM]                   | Scambi liberi del Relè di Allarme:<br><b>a riposo</b> ⇒ morsetto COM collegato con NC, NO appeso<br><b>in allarme</b> ⇒ morsetto COM collegato con NO, NC appeso  | —            | —                 |
| 34 [+N]                                           | —                                               | —                                               | In questo morsetto è presente un <b>positivo con Centrale a riposo</b> .<br>È appeso con <b>Centrale in allarme</b> .                                             | 13,8         | (*)               |
| 35 [+A]                                           | —                                               | —                                               | In questo morsetto è presente un <b>positivo con Centrale in allarme</b> .<br>È appeso con <b>Centrale a riposo</b> .                                             | 13,8         | (*)               |
| 36 [+B]                                           | 22 [+B]                                         | +V [AUX]                                        | Alimentazione ausiliaria per dispositivi esterni                                                                                                                  | 13,8         | (*)               |
| —                                                 | 23-24-25<br>[O1][O2]<br>[O3]                    | 22-23<br>[OC1]<br>[OC2]                         | Uscite ausiliarie Open-Collector 150 mA programmabili                                                                                                             | —            | 0,15<br>(*)       |
| 38-39-40<br>41-42<br>[O1][O2]<br>[O3][O4]<br>[O5] | —                                               | —                                               | Uscite ausiliarie Open-Collector 500 mA programmabili                                                                                                             | —            | 0,5<br>(*)        |
| 43-44-45-46<br>[GRN]<br>[YEL]<br>[BLK]<br>[RED]   | 26-27-28-29<br>[GRN]<br>[YEL]<br>[BLK]<br>[RED] | 14-15-16-17<br>[GRN]<br>[YEL]<br>[BLK]<br>[RED] | Morsetti del Key Bus (dove presenti):<br><b>RED</b> ⇒ Positivo <b>BLK</b> ⇒ Negativo                                                                              | 13,8         | (*)               |
| 47-48 [LE]                                        | 32-33 [LE]                                      | 25-26 [LE]                                      | Morsetti per il collegamento alla Linea Telefonica esterna                                                                                                        | —            | —                 |
| 49-50<br>[LI]                                     | 34-35<br>[LI]                                   | 27-28<br>[LI]                                   | Morsetti per il collegamento di eventuali apparecchi telefonici supplementari collegati sulla stessa Linea Telefonica della Centrale (Fax, Modem, Telefoni, ecc.) | —            | —                 |
| 51 [⚡]                                            | 36 [⚡]                                          | 29 [⚡]                                          | Morsetto per il collegamento di Terra                                                                                                                             | —            | —                 |
| —                                                 | 30-31 [AC]                                      | 24-25 [AC]                                      | Morsetti per il collegamento del secondario del Trasformatore                                                                                                     | —            | —                 |

(\*) - La somma delle correnti assorbite da questi morsetti non deve essere superiore a:

**0,6 A** - nei modelli K4, K8, K8W e K32 equipaggiati con Trasformatore

**0,4 A** - nel modello K16D

(\*) - **1 A** - nei modelli K8G-SW1, K8GW-SW1 e K32G-SW1 equipaggiati con Alimentatore BAQ15T12

**2,3 A** - nei modelli K8G-SW2, K8GW-SW2 e K32G-SW2 equipaggiati con Alimentatore BAQ35T12

(Da questi valori, deve essere sottratto quello della corrente di ricarica della batteria in tampone)

## CAPITOLO 5 - SCHEDA VOCALE NC2/VOX

**N.B.:** per l'installazione della Scheda Vocale NC2/VOX precedente versione BL233 (riconoscibili per una diversa disposizione dei ponticelli), fare riferimento al manuale di Unità Centrale delle revisioni precedenti.

La Scheda Vocale NC2/VOX (non gestita da KYO16D) consente la **registrazione** e la **riproduzione** dei messaggi vocali. Per l'assemblaggio della Scheda consultare il Capitolo 3 al paragrafo "La Scheda Vocale NC2/VOX".

### Caratteristiche Generali

- Sintetizzatore vocale per Registrazione/Riproduzione dei messaggi di allarme.
- Possibilità di registrare 8 messaggi: 4 da 15 secondi e 4 da 7 secondi.
- Ripetizione del messaggio di allarme per 4 volte.
- Altoparlante per la riproduzione del messaggio di allarme.
- Gestione dell'ascolto ambientale e delle conversazioni vocali bidirezionali da remoto (Telesoccorso).

### I Moduli aggiuntivi VOX-REM

Se con una sola Scheda Vocale NC2/VOX non è possibile controllare tutto l'ambiente desiderato (ad esempio, perché troppo grande ed esteso), è necessario collegare alla Scheda Vocale i Moduli Aggiuntivi VOX-REM (Microfono ed Altoparlante) da posizionare nei luoghi di utilizzo desiderati (Vedi Fig. 5.1).

**▲ - Per mantenere la qualità dell'audio su livelli accettabili, il cavo di collegamento fra il Modulo Aggiuntivo VOX-REM e la Scheda Vocale NC2/VOX non deve superare i 50 metri.**

Nelle Tastiere ALISON/DVP è già presente un Microfono [60a] ed un Altoparlante [60b] che funzionano come un modulo aggiuntivo VOX-REM. In Fig. 5.1 è riportato un esempio di collegamento di un VOX-REM ed una Tastiera ALISON/DVP.

**NOTA** - I Moduli Aggiuntivi VOX-REM vanno collegati in parallelo con la Scheda NC2/VOX.

### Installazione dei Moduli Aggiuntivi VOX-REM

Per installare un modulo VOX-REM sono necessari due contenitori (del tipo Minibox) come visibile in Fig. 5.1: uno per la scheda ed uno per l'altoparlante.

Ponticelli su VOX-REM Il ponticello **EN LOC MIC** va inserito se si vuole utilizzare il microfono della scheda VOX-REM.

Il ponticello **EN REM MIC** va inserito se si vuole utilizzare una capsula microfonica a condensatore esterna da collegare al connettore **MIC** della scheda VOX-REM (quello posto a fianco del microfono in Fig. 5.1). In quest'ultimo caso si consiglia, oltre all'utilizzo di cavo schermato, di non superare, per il collegamento, la lunghezza massima di 2 m.

L'altoparlante va collegato sull'apposito connettore bipolare (Vedi Fig. 5.1).

Ponticelli su N. B. Quando si utilizza un Modulo VOX-REM è necessario impostare i NC2/VOX ponticelli MIC, REM-MIC e SPK della scheda NC2/VOX come descritto di seguito:


- **MIC** Aperto (□ □)
- **REM-MIC** Chiuso (■ ■)
- **SPK** Chiuso su REM (REM ■ ■ LOC)

▲ - Una Scheda Vocale NC2/VOX può gestire al massimo quattro Moduli Aggiuntivi VOX-REM.

## Accesso alla Riproduzione/Registrazione

Per accedere alla fase di scelta del messaggio e quindi successivamente alle fasi di registrazione o riproduzione è necessario porre la Centrale in **Stato di Servizio**.

Questo è possibile per mezzo del ponticello [8] come spiegato nel Capitolo 4 al paragrafo "Apertura e Chiusura dell'Unità Centrale" oppure lasciando inserito un attivatore SAT valido (abilitato al SERVIZIO) in un Lettore ECLIPSE. Nello **Stato di Servizio** la spia ✓ sulle tastiere LED lampeggia velocemente e le spie della scheda vocale NC2/VOX mostrano il messaggio selezionato (vedi paragrafo successivo "Scelta del Messaggio").



Tab. 5.1 - Scelta del Messaggio

| N. Messaggio  | 1°      | 2°      | 3°      | 4°      | 5°     | 6°     | 7°     | 8°     |
|---------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Durata</b> | 15 sec. | 15 sec. | 15 sec. | 15 sec. | 7 sec. | 7 sec. | 7 sec. | 7 sec. |
| <b>SPIA 1</b> | ON      | OFF     | OFF     | OFF     | OFF    | ON     | ON     | ON     |
| <b>SPIA 2</b> | OFF     | ON      | OFF     | OFF     | ON     | OFF    | ON     | ON     |
| <b>SPIA 3</b> | OFF     | OFF     | ON      | OFF     | ON     | ON     | OFF    | ON     |
| <b>SPIA 4</b> | OFF     | OFF     | OFF     | ON      | ON     | ON     | ON     | OFF    |

## Scelta del Messaggio

Ottenuto l'accesso alla registrazione/riproduzione, tenere premuti entrambi i pulsanti [42] e [43] per rendere possibile la selezione di un messaggio. Le spie di controllo [44] cambieranno stato con la cadenza di un secondo. Rilasciare i pulsanti quando le spie sono nella configurazione voluta (vedi Tab. 5.1). La Scheda Vocale NC2/VOX è in grado di memorizzare 8 messaggi di allarme. I messaggi 1, 2, 3 e 4 sono da 15 secondi mentre i messaggi 5, 6, 7 e 8 sono da 7 secondi.

A questo punto sarà possibile la registrazione o la riproduzione del messaggio individuato dalla configurazione mostrata dalle spie.

## Registrazione del messaggio di allarme

Per registrare il messaggio di allarme tenere premuto il tasto [43]. Le spie inizieranno a lampeggiare per 7 o per 15 secondi (dipende dal numero di messaggio): durante questo tempo è possibile registrare il messaggio vocale parlando a circa 20 cm. dal microfono. È possibile arrestare anticipatamente la registrazione premendo di nuovo il tasto [43].

## Riproduzione del messaggio di allarme

Per ascoltare il messaggio di allarme registrato premere il tasto [42]. Le spie inizieranno a lampeggiare per 7 o per 15 secondi (dipende dal numero di messaggio): durante questo tempo il messaggio vocale viene riprodotto attraverso l'altoparlante. È possibile fermare anticipatamente l'ascolto premendo di nuovo il tasto [42].

## Programmazione della Centrale

Per il corretto funzionamento della scheda vocale, occorre fare riferimento anche alla programmazione dei parametri contenuti nelle pagine **Telefono** ed **Impostazione Eventi**, descritte nel “*MANUALE DI INSTALLAZIONE*” al capitolo “*Programmazione da PC*”.


## Attivazione

La chiamata vocale avviene quando si verifica un evento a cui è associato un numero telefonico programmato come Messaggio Vocale.

In tal caso la centrale esegue le fasi schematizzate in Fig. 5.2 e descritte di seguito.

1. La Centrale aggancia la linea telefonica alla quale è collegata.
2. La Centrale attende per 10 secondi il **tono di linea** e, non appena lo rileva, passa alla fase successiva, altrimenti si sgancia dalla linea e torna alla Fase 1. È possibile disabilitare il controllo del tono di linea per il collegamento a centralini che usano toni diversi da quelli standard; in tal caso la centrale passerà direttamente alla fase successiva senza effettuare alcun controllo.
3. La Centrale compone il numero telefonico programmato.
4. La Centrale attende per 30 secondi il **tono di libero** e, non appena lo rileva, passa alla fase successiva, altrimenti si sgancia dalla linea e torna alla fase 1.
5. La Centrale attende per 20 secondi la *risposta dell'utente chiamato* e, non appena la rileva, passa alla fase successiva, altrimenti si sgancia dalla linea e torna alla Fase 1.
6. La centrale riproduce i messaggi registrati sulla scheda vocale NC2/VOX per 4 volte. Nel caso in cui la chiamata non viene completata, per qualsiasi motivo, la centrale la ritenta al massimo 8 volte, dopodiché abbandona. Una telefonata si ritiene completata se ottiene la risposta dall'utente chiamato.

*Se all'atto della selezione si sono verificati più eventi che determinano l'invio di diversi messaggi **allo stesso numero telefonico**, tali messaggi vengono riprodotti in sequenza durante la stessa telefonata.*




# CAPITOLO 6 - PROGRAMMAZIONI DI FABBRICA

## Ripristino delle Programmazioni di Fabbrica

In circostanze molto particolari (ad esempio, se l'utente dimentica i propri codici di accesso), può essere utile ripristinare le Programmazioni di Fabbrica.

Per ripristinare le Programmazioni di Fabbrica, eseguire i passi successivi:

- 1. Scollegare completamente le alimentazioni della Centrale (Rete e Batteria)
- 2. Tenendo cortocircuitati, ad esempio con un cacciavite, i piedini 2 e 3 del connettore [5], rialimentare la Centrale.



La Centrale, all'uscita dalla fabbrica, è programmata in maniera standard: le tabelle successive illustrano queste programmazioni.

***N.B. - Solo per i Modelli serie 8W e 32 e per Kyo16D - Quando si ripristinano i Dati di Fabbrica, sui display di tutte le eventuali Tastiere LCD collegate all'impianto appare un messaggio con il quale si chiede di re-impostare la Lingua come descritto nel paragrafo "Tastiere>Lingua" del MANUALE DI PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA. Questa operazione può essere effettuata attraverso una qualsiasi delle Tastiere LCD collegate.***

Tab. 6.1 - CONFIGURAZIONE TASTIERE

| Numero Indirizzo | Modelli Kyo4 e Kyo8  |              | Modello Kyo16D |              | Modelli Kyo32 |                          |
|------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                  | Tastiera             | Aree Default | Tastiera       | Aree Default | Tastiera      | Aree Default             |
| 01               | LCD                  | 1, 2, 3, 4   | LCD            | 1, 2, 3, 4   | LCD           | 1, 2, 3, 4<br>5, 6, 7, 8 |
| 02               | ALISON/32LP          | 1, 2, 3, 4   | ALISON/8L      | 1, 2, 3, 4   | —             | —                        |
| 03               | ICON/KP<br>ALISON/8L | 1, 2, 3, 4   | —              | —            | —             | —                        |
| 04               | NC2/TAST             | 1, 2, 3, 4   | —              | —            | —             | —                        |
| 05...08          | —                    | —            | —              | —            | —             | —                        |

Tab. 6.2 - CONFIGURAZIONE LETTORI

| Indirizzo | Lettore in conf. | Descrizione               | Rosso |   |   |   |   |   |   |   | Giallo e Verde |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|------------------|---------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
|           |                  |                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 ... 16 | No               | Lettore 01 ... Lettore 16 | —     | — | — | — | — | — | — | — | —              | — | — | — | — | — | — | — |

Tab. 6.3 - EXPANDER IN/OUT

| Tipo Expander     | Abilitazione | Tipo Expander      | Abilitazione |
|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Exp. IN 01 ... 04 | No           | Exp. OUT 01 ... 02 | No           |

**Tab. 6.4 - ZONE**

| N.           | Pos.  | Mors. | Descrizione            | Tipo    | Attr. | Bil.   | Cicli  | Aree |    |    |    |    |    |    |    |  |
|--------------|-------|-------|------------------------|---------|-------|--------|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|--|
|              |       |       |                        |         |       |        |        | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  |
| 1            | U. C. | L1    | Zona 1                 | Ritard. | —     | Doppio | Ripet. | ✓    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 2            | U. C. | L2    | Zona 2                 | Ritard. | —     | Doppio | Ripet. | ✓    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 3            | U. C. | L3    | Zona 3                 | Immed.  | —     | Doppio | Ripet. | ✓    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 4            | U. C. | L4    | Zona 4                 | Immed.  | —     | Doppio | Ripet. | ✓    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 5            | U. C. | L5    | Zona 5                 | Immed.  | —     | Doppio | Ripet. | ✓    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 6            | U. C. | L6    | Zona 6                 | Immed.  | —     | Doppio | Ripet. | ✓    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 7            | U. C. | L7    | Zona 7 *               | Immed.  | —     | Doppio | Ripet. | ✓    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 8            | U. C. | L8    | Zona 8 *               | Immed.  | —     | Doppio | Ripet. | ✓    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 9<br>↓<br>32 | Exp.  | —     | Zona 9<br>↓<br>Zona 32 | —       | —     | Doppio | Ripet. | ✓    |    |    |    |    |    |    |    |  |

(\*) Nelle centrali KYO16D, le zone dalla n. 7 alla n. 12 per default non sono attive

**Tab. 6.5 - USCITE**

| N. | Pos.  | Mors. | Descrizione | Attributi | Segnali | Aree |    |    |    |    |    |    |    |
|----|-------|-------|-------------|-----------|---------|------|----|----|----|----|----|----|----|
|    |       |       |             |           |         | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1  | U. C. | O1    | Uscita 1 *  | N.A.      | —       | ✓    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 2  | U. C. | O2    | Uscita 2    | N.A.      | —       | ✓    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 3  | U. C. | O3    | Uscita 3    | N.A.      | —       | ✓    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 4  | U. C. | O4    | Uscita 4    | N.A.      | —       | ✓    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 5  | U. C. | O5    | Uscita 5    | N.A.      | —       | ✓    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |

Le Centrali KYO4-KYO8-KYO16D gestiscono un massimo di 3 Uscite OC.

(\*) Nella centrale KYO16D questa Uscita OC è associata al relè ed è gestita solo se opportunamente programmata

**Tab. 6.6 - AREE e TEMPI**

| N. | Area | Tempo di Uscita | Tempo di Ingresso | Tempo di Preallarme | T. and Zone | T. cod. and. | Tempo di Ronda | Tempo di Allarme | Tempo di Supervis. | Inattività | Negligenza |
|----|------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|------------|------------|
| 01 | 1    | 30 sec.         | 30 sec.           | 2 min.              | 450 sec.    | 10 sec.      | 5 min.         | 3 min.           | 120 (2 ore)        | 0 ore      | 0 giorni   |
| 02 | 2    |                 |                   |                     |             |              |                |                  |                    |            |            |
| 03 | 3    |                 |                   |                     |             |              |                |                  |                    |            |            |
| 04 | 4    |                 |                   |                     |             |              |                |                  |                    |            |            |
| 05 | 5    |                 |                   |                     |             |              |                |                  |                    |            |            |
| 06 | 6    |                 |                   |                     |             |              |                |                  |                    |            |            |
| 07 | 7    |                 |                   |                     |             |              |                |                  |                    |            |            |
| 08 | 8    |                 |                   |                     |             |              |                |                  |                    |            |            |



[illegible]

## NOTE

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



**BENTEL SECURITY S.r.l.** - Via Gabbiano, 22 - Z.I. Santa Scolastica - 64013 CORROPOLI - TE - ITALY  
Tel.: +39 0861 839060 - Fax: +39 0861 839065  
[www.bentelsecurity.com](http://www.bentelsecurity.com) - [infobentelsecurity@tycoint.com](mailto:infobentelsecurity@tycoint.com)

### **Informazioni sul riciclaggio**

BENTEL SECURITY consiglia ai clienti di smaltire i dispositivi usati (centrali, rilevatori, sirene, accessori elettronici, ecc.) nel rispetto dell'ambiente. Metodi potenziali comprendono il riutilizzo di parti o di prodotti interi e il riciclaggio di prodotti, componenti e/o materiali. Per maggiori informazioni visitare il sito: [www.bentelsecurity.com/it/ambiente.htm](http://www.bentelsecurity.com/it/ambiente.htm)



### **Direttiva Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE WEEE)**

Nell'Unione Europea, questa etichetta indica che questo prodotto NON deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere depositato in un impianto adeguato che sia in grado di eseguire operazioni di recupero e riciclaggio.

Per maggiori informazioni visitare il sito: [www.bentelsecurity.com/it/ambiente.htm](http://www.bentelsecurity.com/it/ambiente.htm)